

## عقربان، ثلاثة عقارب، موديلات ذات ٣ عقارب

روندا ٧٠٥، ٧٦٣، ٧٧٣، ٧٧٥، ١٠٣٢، ١٠٦٢




### ضبط الوقت والتاريخ

١. اسحب التاج إلى الخارج إلى الموضع ٢ وقم بتدويره في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة (حسب الموديل) لضبط التاريخ إلى اليوم السابق.
٢. اسحب التاج إلى الخارج إلى الموضع ٣ وقم بتدويره في اتجاه عقارب الساعة حتى يظهر التاريخ الحالي.
٣. استمر في تدوير التاج لضبط الوقت الصحيح ص/م.
٤. أعد التاج إلى الموضع ١.

## وظائف الكرونوغراف

- عداد الكرونوغراف المضبوط على الساعة ٦ يقيس الساعات.
- عداد الدقائق في الكرونوغراف المضبوط على الساعة ١٠ يقيس بمعدل تزايدى مقداره ٣٠ دقيقة.
- عداد الإيقاف الأوسط الخاص بالثواني يقيس ٦٠ ثانية في كل لفة.



## الرجاء ملاحظة:

قبل استخدام الكرونوغراف، الرجاء التأكد من أن:


- التاج مضبوط في الموضع ١.
- عقارب الكرونوغراف الثلاثة مضبوطة بدقة في موضع الصفر (١٢:٠٠) بعد الضغط على B. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب ضبط أوضاع العقارب. الرجاء الرجوع إلى القسم تحت عنوان "ضبط عقارب الكرونوغراف في الموضع صفر."

## الوظيفة الأساسية (البداية / الإيقاف / إعادة التعيين)

١. اضغط على A لبداية/إيقاف الكرونوغراف.
٢. اضغط على B لإعادة التعيين إلى الصفر.

# الكرونوغراف

روندا 5030.D



## ضبط الوقت والتاريخ

١. اسحب التاج إلى الخارج إلى الموضع ٢.
٢. قم بتدوير التاج في اتجاه عقارب الساعة لضبط التاريخ لليوم السابق.
٣. اسحب التاج إلى الخارج إلى الموضع ٣.
٤. قم بتدوير التاج في اتجاه عقارب الساعة حتى يتغير التاريخ إلى اليوم الحالي.
٥. تابع تدوير التاج لضبط الوقت الصحيح ص/م.
٦. أعد التاج إلى الموضع ١.

لا تقم بتغيير التاريخ بين ١٠ م و ٢ ص. وذلك عندما يكون المكون الأساسي للساعة في موضعه لتنفيذ مهمة تغيير التاريخ تلقائياً، وأي تداخل قد يتسبب في حدوث تلفيات في المكون الأساسي للساعة.

## التوقيت المتوسط أو توقيت الفاصل الزمني

1. اضغط على A لبدء الكرونوغراف.
2. اضغط على B أثناء تشغيل الكرونوغراف لقياس الفواصل الزمنية (يستمر التوقيت يعمل في الخلفية).
3. اضغط على B لعرض الوقت المقاس المستمر.
4. كرر الخطوتين 1 و 2 لقياس الفواصل الزمنية الإضافية.
5. اضغط على A لإنهاء التوقيت.
6. اضغط على B لإعادة التعيين إلى الصفر.

## ضبط عقارب الكرونوغراف في موضع الصفر

- إذا لم يكن عقرب واحد أو أكثر من عقارب الكرونوغراف في موضعه الصحيح عند الصفر (١٢:٠٠) بعد الضغط على B (على سبيل المثال، بعد تغيير البطارية):
1. اسحب التاج إلى الخارج إلى الموضع 3.
  2. اضغط على A و B على التوالي لمدة ثانيتين حتى يدور عقرب الإيقاف الأوسط الخاص بالثواني بمقدار 360 درجة. ينشط الوضع التصحيحي.
  3. لضبط عقرب الإيقاف الأوسط الخاص بالثواني، اضغط على A لتحريك العقرب حركة واحدة متزايدة، اضغط مطولاً على A للتقديم السريع.
  4. اضغط على B لتقديم عقرب عداد الساعات. اضغط على A لتحريك العقرب بمقدار حركة واحدة متزايدة، اضغط مطولاً على A للتقديم السريع.
  5. اضغط على B لتقديم عقرب عداد الدقائق. اضغط على A لتحريك العقرب بمقدار حركة واحدة متزايدة، اضغط مطولاً على A للتقديم السريع.
  6. أعد التاج إلى الموضع 1.

الاستخدام المتعلق بالماء				مقاومة الماء	
				العمق	وضع علامة على الغلاف الخلفي
الغوص باستخدام أنبوب الأوكسجين	السباحة، السباحة تحت سطح الماء مباشرة	الاستحمام، الاغتسال،	غسل اليدين		
X	X	X	X	—	—
X	X	X	✓	—	WR
X	X	X	✓	٣ أشرطة، ٣٠ متر	3 ATM
X	X	✓	✓	٥ أشرطة، ٥٠ متر	5 ATM
X	✓	✓	✓	١٠ أشرطة، ١٠٠ متر	10 ATM
✓	✓	✓	✓	٢٠ شريط، ٢٠٠ متر	20 ATM
✓	✓	✓	✓	٣٠ شريط، ٣٠٠ متر	30 ATM
✓	✓	✓	✓	٥٠ شريط، ٥٠٠ متر	50 ATM
اضبط دومًا التاج في الوضع المغلق (الوضع العادي). اربط التاج ذو القفل الغلاف بالكامل.					