

中文

## 2 指针、3 指针、3 指针日期型号

Ronda 705, 763, 773, 775, 1032, 1062




### 时间及日期设置

1. 将表冠拉出至位置 2 并顺时针或逆时针旋转表冠（视型号而定），将日期设置为前一天。
2. 将表冠拉出至位置 3 并顺时针旋转表冠，直至显示当前日期。
3. 继续转动表冠，设置正确的上午/下午时间。
4. 将表冠按回到位置 1。

# 计时码錶

Ronda 5030.D




## 设置时间和日期

1. 将錶冠拉出至位置II。
2. 顺时针方向转动錶冠，把日期调整到之前一天。
3. 将錶冠拉出至位置III。
4. 顺时针方向转动錶冠，直到日期指针到达今天的日期。
5. 继续转动錶冠设置正确的上午 / 下午时间。
6. 将錶冠转回到位置I。

不要在晚上十时至凌晨二时之间调整日期。这段时间机芯正在自动调整日期，操作有可能造成机芯的损害而影响準確性。

## 计时码錶功能

- 位於6点钟位置的计时时针是测量小时的。
- 位於10点钟位置的计时分针测量30分钟为单位。
- 位於中间的停止秒针每60秒转动一圈。



### 请注意：

在使用计时码錶之前，请确保：

- 錶冠位於位置1。
- 按钮B启动後，叁个计时錶的指针精确地处于零的位置 (12:00)。如果不是，须调整錶针的位置。请参阅《计时指针的归零调整》。

### 基本功能(启动/停止/重置)

1. 按A按钮以开始/停止计时。
2. 按B归零。

### 中间或间隔时间

1. 按A钮开始计时。
2. 当开始计时之後，按B钮测量时间间隔（计时錶会继续记录时间）。
3. 再次按B钮可以显示当前的时间。
4. 重複步骤1和2来测量额外的时间间隔。
5. 按A钮显示最终时间。
6. 按B钮归零所有计时指针。

### 计时指针归零设置

如果按B钮後，一个或多个计时指针没有归零到12:00位置（例如，更换电池後）：

1. 将錶冠拉出至位置III。
2. 同时按下A钮和B钮至少2秒钟，直到中心停止秒针旋转360°，这代錶纠正模式已启动。
3. 按A钮调整中心停止秒针。每按一次会进一格，按住A钮可快进。
4. 按B切换至计时时针。每按A钮一次会进一格，按住A钮可快进。
5. 按B切换至计时分针。每按A钮一次会进一格，按住A钮可快进。
6. 将錶冠调回至位置I。

防水功能		与水相关的使用			
后壳 标记	深度				
		洗手	淋浴 沐浴	游泳	潜水
—	—	X	X	X	X
WR	—	✓	X	X	X
3 ATM	3 Bar, 30米	✓	X	X	X
5 ATM	5 Bar, 50米	✓	✓	X	X
10 ATM	10 Bar, 100米	✓	✓	✓	X
20 ATM	20 Bar, 200米	✓	✓	✓	✓
30 ATM	30 Bar, 300米	✓	✓	✓	✓
50 ATM	50 Bar, 500米	✓	✓	✓	✓

总要将表冠设在关闭位置（正常位置）。完全拧紧螺丝锁表冠。